

智能控制设备使用文档



1

台式电脑投影

2

笔记本投影

3

音量调节

4

空调温度调节

上海交通大学闵行校区

—206教室

集中控制系统

该教室已锁定

1、请长按（该教室已锁定）5秒以上，触摸屏自动解锁。



2、老师开始上课时，请点击“上课”，待进度条缓冲结束，设备自动开启。

台式电脑投影



3、开始上课时，台式电脑信号会自动切到右投影。

备注：（不需要投影时，拖动“投影关”到左或右信号框内，关闭相应的投影并自动上升幕布）

台式电脑投影

上课中


下课

求助



室温

16.1 C°



台式电脑



HDMI



桌插VGA



微软投屏



Mac投屏



投影关

左投影



台式电脑

右投影



台式电脑

录播

话筒音量



空调温度



29.0 C°



双投影模式：请把台式电脑拖动到左投影框内即可。

笔记本投影

上课中

下课

求助



照度

215 LX



台式电脑



桌插HDMI



桌插VGA



微软投屏



Mac投屏



投影关

左投影



投影关

投影



台式电脑

录播

话筒音量



空调温度



22.0 C°



1、开始上课时，台式电脑会自动切到右投影。要使用笔记本投影时请连接讲台桌面HDMI或VGA线，并把“桌插HDMI”或“桌插VGA”信号源拖动投影框内。
备注：（不需要投影时，拖动“投影关”到左或右信号框，关闭相应的投影并上升幕布）

笔记本投影

上课中

下课

求助



室温

16.1°C



台式电脑



桌插HDMI



桌插VGA



微软投屏



Mac投屏



投影关

左投影



桌插HDMI

右投影



桌插VGA

录播

话筒音量



空调温度



29.0°C



2、双投影模式：请把笔记本信号（VGA/HDMI）拖动到左、右投影框内即可。

上课中

下课

求助



室温

24.5 °C



台式电脑



桌插HDMI



桌插VGA



微软投屏



Mac投屏



投影关

左投影

右投影

录播

话筒音量



空调温度



24 °C



话筒音量、台式电脑音量等信号音量控制请点击
(上下音量键或拖动方式调节音量“+”“-”)
备注：信号源音频跟随右投影。

上课中

下课

求助



室温

24.5 °C



台式电脑



桌插HDMI



桌插VGA



微软投屏



Mac投屏



投影关

左投影

右投影

录播

话筒音量



空调温度



24.5 °C



点击

空调温度“高”“低”，点击△、▽键调节。

备注

如有需要：

录播、答题器、远程课程（视频会议），授课老师可用IP
电话拨打8000#与机房老师沟通。

电话：34203956